#BBAOES

付属の天ぶら鍋・油800g(880mL)の場合(表示上段を参照してください。)



※油温設定は調理時の温度目安です。油量や材料により異なります。また材料が入っていない場合は、やや高めの温度になります。

A E


揚げもの調理中は



- ●掲げもの調理中はそばを離れない
- ●付属の天ぶら鍋以外は絶対に使わない 付属の天ぷら鍋以外を使用すると温度調節機能が 正しく働かないことがあり、火災の原因となります。
- ●鍋底が変形したものは使わない
- ●油は500g(550mL)未満では調理しない 油は500g(550mL)~800g(880mL)の範囲で 調理してください。鍋が違ったり油量が少ないと、油が 通熱され発火する恐れがあります。また油量が多す ぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。



- ●油煙が多く出たら電源を切る
- ●鍋はヒーターの中央に置く
- ●必ず揚げもの温度コントロールを使用する





3.00

- ■次のような場合、揚げもの鍋反り検知自動停止が作動し、通電を停止することがあります。
 - ・鍋底が約2mm以上反っていたり、変形した鍋を使用した場合(鍋を交換する(シア.5)
 - ・鍋底やトッププレートに異物や汚れが付着している場合(お手入れをする (→P.15、30、31))
 - · 予熱中に油を注ぎ足した場合(揚げもの温度コントロールの設定をし直す (→ P.18))
- ●油の種類によっては油煙が出る温度が異なります。(油の説明書を確認してください。)
- ●付属の天ぷら鍋は絶対に空だきしないでください。鍋底が変形して使えなくなります。
- ●再使用油は油煙が出やすくなります。
- ■揚げもの運転中に隣のIHヒーターで湯をわかすなどの調理を行う場合、湯が跳ねて油の中に入らないように火力の調節に注意してください。
- ■廃油凝固剤を使用する場合は、廃油凝固剤の取扱説明書をご覧ください。

旧ヒーターで調理をする(つづき)

■ おります。 右Hヒーターで説明しています。






- 材料を入れた鍋を IHヒーターの中央に置く
- を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)
- を押し、

保温ランプを点灯させる

- 切/スタートを押し、通電する
 - ●保温中はときどきかきまぜて、焦げつかせ ないようにしてください。
 - ●長時間保温すると焦げつく場合があります。


- ●保温できるのは、汁物(みそ汁、スープなど)やカ レー、シチューのみです。(ごはんや炒めものは 保温できません。)
- ●保温できる量は約200~800gまでです。
- ※必ず調理終了後の調理物を保温してください。





- 保温が終わったら
 - 切/スタート を押し、通電を切る
- 続けて使わないときは を押し、電源を切る (ランプが消灯します)
- ●最大約45分で自動的に通電を停止します。 タイマーを使うときは (*** **P.28**)
- ●トッププレートの温度が約80℃以下になるまですべて の火力表示ランプが点滅して高温注意表示をします。



- ●右IHヒーターで説明しています。
- ●左·右IHヒーターで同時に自動湯わかしはできません。












湯わかしランプを点灯させる







トッププレートが熱い場合は道龍で云ません

- ●お湯がわくとブザーが鳴り、約5分間保温し
- 保温が終わるとメロディーが鳴り、自動的 に通電を停止します。





- ●湯わかしができるのは、常温の水のみです。
- ●水以外のだし汁やスープ、ミルク、むぎ茶パック などをわかさないでください。
- 水量は1~2L(満水量の60%)までです。
- ●必ずふたをしてください。







低め


標準

高め

●自動湯わかしの開始前または開始してから約5 秒間(設定キーのランプが点滅している間)湯わ かし温度を調節できます。

湯わかし中

ふたの開閉、水の追加はしないでください。




- ●鍋の材質・大きさ・水温・水量などにより、お 湯がわく前にブザーが鳴ったり、わいてもすぐ に鳴らない場合があります。
- ●トッププレートの温度が約80℃以下になるまですべて の火力表示ランプが点滅して高温注意表示をします。



グリルで制理をする

グリルで自動調理をする

☆☆はごご 魚焼き自動調理(水あり)で説明しています。




- 準備 受皿に水(200mL)を入れ、魚を焼網の 上に載せ、グリルドアを確実に閉める
- 電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)
- 2 を押し、希望のメニューの位置に ランプを点灯させる
- **3** を押し、

食材に適した焼きかげんを 設定する

4 切/スタート を押し、**通電する** メロディーが鳴ったら終了です。


調理物を取り出します。


5 続けて使わないときは 電源 を押し、**電源を切る** (ランプが消灯します)



B 11 5 2

- ●グルメ調理(水なし)の場合、水を入れないでください。
- ●調理中はメニューおよび焼きかげんの変更はできません。
- ●調理物を入れたままにしておくとクリーニングや余熱で 焦げ過ぎることがあります。





33

4>

弱め

標準

強め

- ●タイマー表示部が「」と表示され、途中から調理の残時間を表示します。 残り
- ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターの クリーニング(【【表示)を行い、 のランプが 点滅します。(ヒーターを加熱して付着した脂分 を焼き切ります。)

焼きが足りないときは、追加焼きで様子をみながら、さらに焼いてください。 **P.26**


- ◆ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、図25年を押してください。
- ●庫内の温度が約80℃以下になる まで焼きかげんランプが点滅し **高温注意**表示をします。



edikeoes

調理物に合わせてメニューと焼きかげんを選んでください。

※[]は1尾(切れ・枚・本)あたりの重さです。()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって焼きかげんを選んでください。




※[]は1枚(皿·本)あたりの重さです。()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって焼きかげんを選んでください。

メニュー		200			33.7			1119	
焼 き かげん	55	中	強	55	中	強	35	中	強
	※自動調理の焼きあげ強さは、「ピザ」く「グラタン」く「ホイル焼き」の順に強くなっています。								
グルメ自動調理の目安	[1枚]	冷凍ビザ 経約18cm 約220	g]]枚		冷凍グラタン [1皿約240g] 2皿		羽先のつけ 図16~8本(約18		鶏の ハーブ焼き [1枚約250g]
		(約14~19分)			(約18~22分)		ピリ辛ウィン! 0g]6~8本(約1		1~2枚(約18~23分)
	[]枚[冷蔵ビザ 『径約18cm 約220 (約10~16分)	g] 1枚			f 1 kg		のホイル焼き	焼き豚 [1本約150g]
	1 1 1 dd 2 1 1	手作りピザ	al 1₩r			[1億	約150g]1~2個	(約19~21分)	1本 (直径3~4cm) (約21~23分)
	(14X)	5径約18cm 約200 (約14~19分)	5. I 17X			[ー 1本約300g] 1本		

グリルで調理をする (つづき)


グリルで手動制理をする

なばは、 魚焼き手動調理(水あり)で説明しています。



- 準備 受皿に水(200mL)を入れ、魚を焼網の 上に載せ、グリルドアを確実に閉める
- 電源 を「ビッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランブが点灯します)
- を押し、
 手動ランプを点灯させる
- **も** 食材に適した焼きかげんを 設定する
- 4. 切/スタート を押し、通電する
- **5** 調理が終わったら 切/スタート を押し、通電を切る
- 6 続けて使わないときは 電源 を押し、**電源を切る** (ランプが消灯します)

●グルメ調理(水なし)の場合、水を入れないでください。



焼きかげん設定

弱め

4>

11

標準

4

強め

調理中はそばを離れず、調理の仕上がりにき わせ、調理時間を調節しましょう。

タイマーを使うときは(→ P.28)

- ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターの クリーニング(【【表示)を行います。
- ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、**図次**・を押してください。
- ●庫内の温度が約80℃以下になる まで焼きかげんランプが点滅し 高温注意表示をします。

